Windows Vista をお使いになる場合

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本機は、Windows Vista Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。新たにOSを購入することなく、Windows VistaまたはWindows XPが使用できます(両方のOSを同時に使うことはできません)。ただし、OSの変更にはOSのインストールが必要になります。インストールを行うと、お買い上げ後作成したデータやユーザーアカウントなどは削除されます。他のメディアや外付けのハードディスクなどへ必ずバックアップを取っておいてください。

● 表記について

本書では「Windows Vista® Business Service Pack 1」を「Windows Vista」と表記し、「Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載」を「Windows XP」と表記します。

Windows Vistaをインストールするときのお願い

- 下記の制限があります。あらかじめご了承ください。
 - ・Windows VistaとWindows XPでは、導入済みアプリケーションソフトが異なります。 (例) ネットセレクターや省電力設定ユーティリティの機能が異なる。
 - ・OSによってビデオメモリーの最大サイズおよびサウンド機能が変わります。

- ビデオメモリー Windows XP : 最大384MB

Windows Vista: メモリーを増設していないときは最大251MB/

メモリー増設時は最大358MB

- サウンド機能 Windows XP : PCM音源(16ビットステレオ)

Windows Vista : PCM音源(24ビットステレオ)

- ・Windows Vistaをインストールするときは、[OS用パーティションにWindowsを再インストールする]を選ばないでください。また、Windows XPに戻すときは、[最初のパーティションにWindowsを再インストールする]を選ばないでください。次の現象が発生することがあります。発生した場合は、再度インストールしてください。インストール方法を選ぶ画面では、[OS用パーティションにWindowsを再インストールする]および[最初のパーティションにWindowsを再インストールする]を選ばないでください。
 - インストールの途中でエラーになる。
 - Windows XPで2つのパーティションに分けたままWindows Vistaを先頭のパーティションにインストールすると、先頭のパーティション(Windows XPがインストールされていた領域)が使用できなくなる。
- ・Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMをお使いください。

弊社は、お買い上げ時にインストールされているOS、本機に付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってインストールしたOS、ハードディスクリカバリー機能を使ってインストールしたOS^{*1}のみサポートします。

- *¹ ハードディスク内の修復用領域(リカバリー用データ領域を含む)が約6GBのモデル
- Windows Vista用『取扱説明書 準備と設定ガイド』をWebページからダウンロードして印刷することをお勧めします(Windows Vistaのセットアップ手順が記載されています)。
 Webページについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「1 付属品の確認 | をご覧ください。

Windows Vistaに関するWebページ(制限事項など最新の情報が掲載されています)

Windows Vistaのインストール操作の流れ

お買い上げ後、データなどを作成していた場合は必要なデータをバックアップする



Windows Vistaをインストールする



インストールしたWindows Vistaをセットアップする

- 所要時間: 約40分

Windows Vistaのインストール方法

- ●インストールの途中で電源を切るなどして、インストールを中止しないでください。
- ●周辺機器およびメモリーカードはすべて取り外してください。

CD/DVD ドライブを内蔵していないモデルの場合

外付けのCD/DVDドライブを接続しておいてください。

次のものを準備してください。

・付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista® Business SP 1

CD/DVD ドライブを内蔵していないモデルの場合

・外付けCD/DVDドライブ(別売り) 使用できるCD/DVDドライブについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「別売り商品」 をご覧ください。

次の手順を行ってください。

🚺 Windows Vistaをインストールします。

CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合

- ① ACアダプターを接続します。
- ② 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「F2」を押し、セットアップユーティリティを起動します。
 - パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザー パスワードを入力し、[Enter]を押してく ださい。
 - ・ ユーザーパスワードでは、「起動」メニューを変更できません。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す「F9」は使えません。
 - ・ お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、あらかじめ変更した設定をメモしておくことをお勧めします。
- ③ **F9**を押します。
 - ・確認の画面で[はい]を選び、Enterlを押してください。
- ④ 回と回を使って「メイン」メニューに移動し、回と回を使って[DVDドライブ電源]を選び、[mer]を押します。
- (5) [オン]を選び、Enter を押します。

CD/DVDドライブを内蔵していない モデルの場合

- ① ACアダプターを接続します。
- ② 外付けCD/DVDドライブ(別売り)を本機に接続します。
 - ・ 接続のしかたは、外付けCD/DVDドラ イブの説明書をご覧ください。
- ③ 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「EIIを押し、セットアップユーティリティを起動します。
 - パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、[btt]を押してください。
 - ・ ユーザーパスワードでは、「起動」メニューを変更できません。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す「F9」は使えません。
 - ・ お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、あらかじめ変更した設定をメモしておくことをお勧めします。
- (4) **F9** を押します。
 - ・確認の画面で[はい]を選び、Enternを押してください。

- ⑥ 回と回を使って「起動」メニューに移動し、 回と回を使って「Optical Drive]を選びます。
- ⑦ F6 を押して[Optical Drive]が1番目に なるように設定します。 CD/DVDドライブから起動できるように なります。
- ⑧ F回を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、fmelを押します。セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- ⑨「Panasonic」起動画面が表示されている 間に「空」を押し、セットアップユーティリ ティを起動します。

- ⑤ 回と回を使って「起動」メニューに移動し、 回と回を使って「USB CDD」を選びます。
- ⑥ F6 を押して[USB CDD]が1番目になる ように設定します。 CD/DVDドライブから起動できるように なります。
- ⑦ 手順⑩へ進みます。

⑩ Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVDドライブにセットします。

CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合

・ ディスクカバーが開かない場合は、次の手順を行ってください。 「詳細」メニューの[DVDドライブ]を[有効]、「メイン」メニューの[DVDドライブ電源]を[オン] に設定します。



[FID]を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、[mter]を押します。(パソコンが再起動します。)

・ 「Panasonic」起動画面が表示されている間に<u>F2</u>」を押し、セットアップユーティリティを起動して、Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMをセットします。

- ① Fin を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、[mer]を押します。
 - ・セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- ⑩「Windows XPのバックアップ機能が有効になっています」というメッセージが表示された場合は、 [はい]または[いいえ]をクリックします。
 - ・[はい]をクリックすると、ハードディスクバックアップ機能は無効になります。 「バックアップ機能を無効にしました。プロダクトリカバリー DVD-ROMをセットしたまま再起動し、再インストールを行ってください」と表示されますので、[OK]をクリックして再起動してください。
 - 「いいえ」をクリックすると、再インストールを終了します。「OK1をクリックしてください。
- ⑬ 右の画面が表示されたら、[Windowsを再インストールする] をクリックして選び、[次へ]をクリックします。
 - 「キャンセル」をクリックすると、操作を中止できます。
 - ・再インストールを実行するための条件が表示されます。



- (4) 「はい、上記の条文に同意します。処理を続けます]をクリックして選び、「次へ]をクリックします。
- ⑤ 再インストールの方法を選ぶ画面で、[ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す]をクリックして 選び、[次へ]をクリックします。
 - ・[OS用パーティションにWindowsを再インストールする]は選ばないでください。この項目は、 現在Windows Vistaをお使いの場合のみ選択可能です。
- ⑩ 確認のメッセージが表示されたら、「はい]をクリックします。
 - ・再インストールが始まります。
 - ・再インストールの途中で電源を切るなどして、再インストールを中止しないでください。 Windowsが起動しなくなったり、データが消失して再インストールを実行できなくなったりする おそれがあります。
- ⑪ 終了のメッセージが表示されたら、プロダクトリカバリー DVD-ROMを取り出し、[OK]をクリックします。
 - ・パソコンの電源が切れます。
 - ・外付けのCD/DVDドライブを接続している場合は取り外してください。

Windows Vistaをセットアップします。

- ① 電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「E2」を押し、セットアップユーティリティを起動します。
 - ・パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 [Enter]を押してください。
- (2) F9 を押します。
 - ・確認の画面で[はい]を選び、Enterl を押してください。
- ③ [F10]を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、[htmlを押します。
 - ・セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- ④ 画面に従ってWindowsのセットアップを行います。
- ⑤ セットアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を変更します。
- ⑥ インターネットに接続できる場合は、♥ (スタート)-[すべてのプログラム]-[Windows Update]をクリックし、Windows Updateを行います。

CD/DVD ドライブを内蔵していないモデルの場合

上記の手順でWindows Vistaをインストールすると、ハードディスクリカバリー機能搭載モデル^{*2}の場合は、以降Windows Vistaの再インストールをハードディスク内の修復用領域(WinRE)上から実行することができます。ハードディスクリカバリー機能を使ってWindows Vistaを再インストールする場合は、次の手順を行ってください。

その他の場合(Windows XPを再度インストールする場合やWindows XPがインストールされていて Windows Vistaをインストールする場合など)は、ハードディスクリカバリー機能を使ってインストール することはできません。プロダクトリカバリー DVD-ROMと外付けのCD/DVDドライブが必要になります。

- *2 ハードディスク内の修復用領域(リカバリー用データ領域を含む)が約 6GB のモデル
- ① セットアップユーティリティを起動します。
- ② **F9**を押します。

確認の画面で[はい]を選び、Enterlを押してください。

- ③ 回と回を使って「終了」メニューに移動し、回と回を使って[コンピュータの修復]を選び回転であります。
- ④ 言語とキーボードレイアウトを選ぶ画面で[次へ]をクリックします。
- ⑤ [次へ]をクリックします。
- ⑥ Windowsで登録したユーザーアカウント名を選び、パスワードを入力して「OK1をクリックします。
- ⑦ [ハードディスク リカバリー/消去]をクリックします。
- ® [Windowsを再インストールする]をクリックして選び、[次へ]をクリックします。
- ⑨ [はい、上記の条文に同意します。処理を続けます]をクリックして選び、[次へ]をクリックします。
- ⑩「選択してください」の画面で、再インストールの方法を選び[次へ]をクリックします。
- ① 確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 再インストールが始まります。

Windows VistaからWindows XPに戻す方法

CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合

付属の『取扱説明書 基本ガイド』の「再インストールする(パーティションを変更する)」をご覧ください。

, CD/DVD ドライブを内蔵していないモデルの場合

- ①「Windows Vistaのインストール方法」の「CD/DVDドライブを内蔵していないモデルの場合」の手順①~⑥を行います(➡2ページ)。
- ② Windows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVDドライブにセットします。
- ③ FT回を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 fmenを押します。 ・ セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- ④ 回を押して[1.【リカバリー】]を実行します。 以降、画面の指示に従ってください。
- 再インストールの方法を選ぶ画面では、[1] (ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す) または[2] (OS 用とデータ用の2つのパーティションを作成して、OS用パーティションにWindowsを再インストールする) を選んでください。[3]は選ばないでください。

DFQX1820ZA SS0408-0

